

Sauter

כירה לבישול מזכוכית קרמית

דגם: CHP111B

- הוראות הפעלה -



האדקטרה
— TRADE —

לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. בכירות מזכוכית קרמית החדישות המיובאות ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי בישול וצליית ומזון מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכם.

באלקטרה רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושווקדים ללא הרף לשיפור השירות הניתן ללקוחות.

הוראות הפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל בכירה מזכוכית קרמית. נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת מהכירה.

באיחולי הצלחה והנאה



נתונים טכניים

מספר הדגם: CHP111B
מתח רשת: 220-240V~50/60Hz
צריכת הספק: 2000W
ממדים: 340x400x67 מ"מ

- ◆ לפני השימוש, קראו בקפידה את הוראות ההפעלה.
- ◆ בשל השיפור המתמיד של המוצרים שלנו, אנו נוהגים לבצע שינויים טכניים ללא הודעה מוקדמת.

הוראות בטיחות חשובות

יש להקפיד תמיד על אמצעי הבטיחות הבאים בעת שימוש במוצרי חשמל ביתיים כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, פגיעה גופנית או פריצת אש. חשוב לשמור הוראות אלה במקום בטוח לכל צורך בעיון נוסף לאחר שקראתם והבנתם אותם לפני השימוש בכירה מזכוכית קרמית.

1. כירה מזכוכית קרמית זאת מיועדת לשימוש ביתי וליישומים ביתיים דומים כגון:
 - אזורי מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - חוות חקלאיות;
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות;
 - סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.
2. לפני חיבור הכירה מזכוכית קרמית לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה המצוין על לוחית הנתונים המודבקת לכירה תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz.
3. כבו תמיד את הכירה מזכוכית קרמית והוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר כאשר היא אינה בשימוש ולפני ניקוי או החלפת אביזרים.
4. לעולם אל תשאירו את הכירה ללא השגחה כשהיא מחוברת לרשת החשמל.
5. ודאו תמיד שהכירה מזכוכית קרמית כבויה לפני חיבורה לרשת החשמל.
6. אין לגעת באזור החימום במהלך או לאחר הפעולה.

7. הניחו את הכירה על משטח שטוח, וודאו קיום מרווח אוורור מספיק סביב הכירה (שמרו על מרחק מינימלי של 5 עד 10 ס"מ לפחות מקירות או פריטים אחרים).
8. אם כבל החשמל של הכירה ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכירה האחורית של החוברת)
9. סכנת התחשמלות. אין לשטוף את הכירה ישירות מתחת לברז מים ואין לטבול אותה במים או בכל נוזל אחר.
10. אין להשתמש בכירה זו בסביבה חמה מאד מכיוון שהיא עלולה להפסיק לפעול.
11. אין להפעיל את הכירה על משטחים חמים, משטחים מתכתיים או תנורים.
12. אין לחמם את הכירה עם סיר ריק כדי למנוע תקלה ונזק למשטח הקרמי.
13. אל תניחו פחיות שימורים ומזון בתוך כלי בישול אטומים אחרים על כירת האינדוקציה כדי לחמם אותם. הלחץ הנוצר בתוכם בעת ההתחממות עלול לגרום להם להתרחב ולהתבקע.
14. אין להניח משטח מתכתי או חומרים דליקים בין הסיר למשטח הבישול.
15. לאחר הבישול ולפני הבישול, אל תיגעו במשטח הבישול החם. המתינו עד שהכירה תתקרר במשך כ- 10 דקות לפחות.
16. למניעת חשיפה לסכנת התחשמלות או קצר חשמלי, אל תחדירו חוטי ברזל, סיכות או חפצים מתכתיים אחרים לפתחי כניסת האוויר ויציאת האוויר.
17. כירה מזכוכית קרמית זאת יכולה להיות בשימוש ילדים מגיל 8 ואנשים עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע רק אם הם נמצאים תחת פיקוח או תודרכו כיצד להשתמש בכירה בצורה בטוחה והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בכך. ילדים מתחת לגיל 8 יש להרחיק מהכירה אלא אם נמצאים תחת השגחה רציפה. אל תאפשרו לילדים לשחק עם הכירה. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו בידי ילדים ללא השגחה.
18. יש להרחיק את הכירה מהישג ידם של ילדים.

19. למניעת סכנת התחשמלות, אם נראה סדק במשטח הבישול, כבו מיד את הכירה, נתקו אותה מרשת החשמל ומסרו אותה לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

20. אל תאפשרו לכבל החשמל להתלות מעל קצה שולחן או משטח עבודה, והרחיקו אותו מהישג ידם של ילדים העלולים למשוך אותו. בדקו תמיד את מיקום כבל החשמל כאשר כירת האינדוקציה נמצאת בשימוש.

21. אין להפעיל את הכירה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרחוק נפרדת.



22. זהירות: משטח חם

23. סכנת חנק מחומרי אריזה. בעת משחק, ילדים עלולים להסתבך ולהילכד בחומרי אריזה (כמו למשל, יריעות ניילון עם הדבקה עצמית) או למשוך אותם מעל ראשם, ולהיחשף לסכנת חנק. הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.

כלי בישול המתאימים לשימוש



סיר מפלדת אל-חלד



מחבת מברזל



סיר בישול רב-תכליתי העשוי מסגסוגת



קומקום מברזל מצופה באמייל



סיר מברזל לזיקוק



מחבת מחומר פרו-מגנטי רב-שכבתי לבישול באינדוקציה



סיר מחומר פרו-מגנטי רב-שכבתי לבישול באינדוקציה

אזהרה: כלי הבישול חייבים להיות עם תחתית שטוחה.

כלי בישול שאינם מתאימים לשימוש



סיר העשוי מחרס



סיר מזכוכית



סיר עם תחתית קמורה



סיר מאלומיניום



סיר עם רגליות

הוראות הפעלה

לוח הבקרה



התרעת חום שיורי



פעולה (הפעלה/כיבוי)



פעולת שמירת חום (60-80°C)



כפתור הפעלה וכיוונים: להפעלה/כיבוי ולכוון רמת הספק החימום.

לאחר חיבור הכירה לרשת החשמל, ישמע צליל "ביפ", ונוריות חיווי הפעולה (הפעלה/כבוי) והתרעת חום שיורי יתחילו להבהב כדי לציין שהכירה מחוברת לרשת החשמל ונכנסה למצב המתנה. בו-זמנית, התצוגה תואר לזמן קצר כדי לציין שמתח הפעלה תקין.


להפעלת הכיריים ממצב המתנה, לחצו על כפתור ההפעלה והכיוונים. לאחר מכן סובבו את כפתור ההפעלה והכיוונים בכיוון השעון כדי לעבור ממצב פעולת שמירת החום (נורית חיווי פעולת שמירת החום תואר) לאחת מרמות ההספק החימום מ-1 (עד 10) כמפורט להלן. לחיצה נוספת על כפתור ההפעלה והכיוונים תכבה את הכיריים (מאוורר הקירור עשוי להמשיך ולפעול עד 15 דקות לכל היותר).

בחירת רמת הספק החימום

סובבו את כפתור ההפעלה והכיוונים כדי לבחור את רמות הספק החימום הנדרשות לפעולת הבישול. רמת ההספק שנבחרה תואר.

| | | |
|------------|-------------|----|
| 200W = 1 | רמת הספק 1 | 1 |
| 400W = 2 | רמת הספק 2 | 2 |
| 600W = 3 | רמת הספק 3 | 3 |
| 800W = 4 | רמת הספק 4 | 4 |
| 1000W = 5 | רמת הספק 5 | 5 |
| 1200W = 6 | רמת הספק 6 | 6 |
| 1400W = 7 | רמת הספק 7 | 7 |
| 1600W = 8 | רמת הספק 8 | 8 |
| 1800W = 9 | רמת הספק 9 | 9 |
| 2000W = 10 | רמת הספק 10 | 10 |

אזהרה

כאש החום השירי במשטח הבישול גבוה מ- 60°C , תואר נורית חיווי החום השירי כדי להזהירכם שלא לגעת במשטח הבישול שנוטר חם. 

לאחר הבישול, תוכלו להשתמש בפעולת שמירת החום באמצעות סיבוב כפתור הכיוונים עד שנורית חיווי שמירת החום  תואר. פעולת שמירת החום תיכבה אוטומטית לאחר שעתיים אם לא תכבו אותה קודם לכן.

איתור תקלות

במקרה של בעיה, תקלה או פעולה לא תקינה, אנא עיינו בטבלה שלהלן, וייתכן שתוכלו לפתור אותה בכוחות עצמכם. במידה והבעיה נמשכת, אנא מסרו את הכירה לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית החוברת).
לשמירת בטיחותכם, אל תנסו לתקן את הכירה בעצמכם.

| הפתרון | הגורם האפשרי | הבעיה |
|--|---|---|
| <p>לאחר ביצוע הבדיקות, נסו להפעיל מחדש את הכירה.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • וודאו שתקע החשמל הוכנס כראוי לשקע בקיר. • בדקו האם כבל החשמל אינו פגום. • בדקו שאין הפסקת חשמל | <p>לאחר חיבור הכירה לרשת החשמל ולחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי והכיוונים, נורית חיווי הפעולה לא מהבהבת</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • העבירו את הכירה למקום קריר יותר. • וודאו שפתחי כניסת או יציאת האוויר אינם חסומים. • בכירה קיים התקן בטיחות מפני התחממות יתר המפסיק את פעולתה במקרה של טמפרטורה פנימית חריגה. אם המאוורר פועל כרגיל, נסו שוב לאחר מספר דקות להפעיל את הכירה | <ul style="list-style-type: none"> • טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי. • פתחי כניסת או יציאת האוויר חסומים. | <p>תוך כדי הפעולה, הכירה מפסיקה לחמם.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • בדקו את מתח הרשת • בדקו את מתח הרשת • מסרו את הכירה לבדיקה בתחנת שרות מורשית • מסרו את הכירה לבדיקה בתחנת שרות מורשית • מסרו את הכירה לבדיקה בתחנת שרות מורשית • וודאו שפתחי כניסת ויציאת האוויר לא חסומים | <p>E1. המתח נמוך מ- 110V (5V-/+) : חיווי רמת הספק 1 מהבהב; E2. המתח גבוה מ- 275V (5V-/+) : חיווי רמת הספק 2 מהבהב; E3. חיישן טמפרטורת משטח הבישול לא תקין : חיווי רמת הספק 3 מהבהב; E4. חיישן Traic (פנימי) לא תקין : חיווי רמת הספק 4 מהבהב; E6. טמפרטורת חיישן Traic (פנימי) גבוהה מדי : חיווי רמת הספק 6 מהבהב; E7. מאוורר לא פועל : חיווי רמת הספק 7 מהבהב;</p> | <p>מופיע קוד תקלה.</p> |

תחזוקה

1. ניקוי משטח הבישול ולוח הבקרה

- לכלוך קל: נגבו עם מטלית רכה ולחה.
- כדי למנוע עיוות או סדקים, אל תשתמשו בבנזין, מדללים, טינר או תכשירי ניקוי נוזליים.
- שימוש בחומרים כימיים עלול לגרום לשינוי גוון הכירה.
- אין לשטוף כירה זו במדיח כלים או במייבש כלים.

2. ניקוי כתמי שמן

- נקו באמצעות מטלית עם משחת שיניים או תכשיר ניקוי עדין, ולאחר מכן, נגבו שוב את הכירה עם מטלית נקייה ולחה.
- למניעת סכנת התחשמלות ונזק בלתי הפיך, אין לשטוף את הכירה במים או בכל נוזל אחר.

3. ניקוי מעטפת הכירה

- השתמש במטלית יבשה ונקייה לניקוי מעטפת הכירה.
- הסירו את האבק בפתחי כניסת ויציאת האוויר באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.

4. בדקו את כבל החשמל ואת השקע

- נתק את הכירה מרשת החשמל.
- בדקו את תקינות כבל החשמל והתקע.
- אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

אחריות ותמיכה

אם אתם זקוקים למידע נוסף או אתם נתקלים בבעיה כלשהי, אנא פנו לאחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת) או נסו לאתר: www.electra-trade.co.il.

לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר והמותגים
אלקטרה מוצרי צריכה

מוקד שירות ארצי:

073-2625600

מס' פקס:

073-2625611

שעות פעילות:

ימים א' - ה'

08:00-16:00

תנאי אחריות

מעבדי מזון / סירי טיגון / מצנמים / תנורי מיקרו-גל / שואבי אבק / מנהצים / מכונות גילוח ותספורת / מייבשי שיער / מאוררים / קומקום חשמלי / טוסטר אובן / בלנדרים / מיקסרים / מיקסר יד / מסחטת מיץ-פרי הדר / טרימר / מסירי שיער / מכונת פסטה / מטחנת בשר / מחליקי שיער / קוצץ שיער / טוסטר לחיצה / גריל חשמלי – פלטת צלייה / מכשיר להכנת וופל בלגי / מוצרי חימום / מצנן אוויר / מכונת קפה / מכשירי שטיפה בלחץ

צבע:

דגם:

סוג המוצר:

מקום רכישה:

תאריך רכישה:

מס' סידורי:

תאריך ייצור:

כתובת הצרכן:

שם הצרכן:

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, ח"פ 520039975 (להלן: "אלקטרה"), מיוסף ספיר, ראשון לציון, אחראית למתן שירותי אחריות למוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו (להלן: "המוצר"), לתקופת הזמן כמפורט ובכפוף לתנאים כדלקמן:

- אלקטרה נותנת בזה אחריות למוצר לתקופה של שנה מיום אספקתו ולמוצרים מהמותג "פיליפס": 24 חודשים מיום אספקתם (להלן: "תקופת האחריות").
- אלקטרה תבצע תיקון ללא תמורה, לקלקול שהתגלה במוצר בתקופת האחריות. אם צריך, אלקטרה תחליף לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל חלק שיידרש/המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור יבוצע בתחנות השירות המפורטות מטה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הצרכן.
- למרות האמור בסעיף 2 לעיל, אלקטרה תהיה זכאית לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו/החלפתו אם הקלקול נגרם מאחת הסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.
 - זדון/רשלנות הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, בכפוף להוראות כל דין; וכן ליקוי חשמלי בתפקוד של המוצר כתוצאה מנזק מכוון או אקראי ו/או תקלה שנגרמה משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים ובכלל זה:

פגעי טבע, תאונה, הצפה, שריפה ו/או התלקחות, פיצוץ, ליקוי ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, נפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף, עיוות מכאני, נזקי חדירת נוזלים ו/או אבק, נזקי הובלה שלא בוצעה על ידי אלקטרה ו/או מי מטעמה, חריגה מהנחיות השימוש למוצר במדריך למשתמש.

3.3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם אלקטרה, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויות אלקטרה בכתב זה.

3.4. אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הצרכן.

4. תיקון קלקול המוצר בתקופת האחריות, יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. אם התיקון כרוך בהחלפת חלקים, החלקים המוחלפים יהיו מקוריים וחדשים. אם התיקון לא יתאפשר כאמור, יסופק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תוחזר לצרכן התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת אלקטרה.

5. אלקטרה תתקן את המוצר תוך 10 ימים מהיום בו הצרכן מסר את המוצר לתחנת השירות כמפורט מטה או תוך 14 ימים אם הצרכן מסר את המוצר לתיקון במקום בו רכש את המוצר.

*בכל מקרה, שבתות וחגים לא יכללו במניין התקופות.

6. הצרכן יוכל לרכוש מאלקטרה חלקי חילוף לתיקון המוצרים למשך התקופות הבאות:

6.1. תנורי מיקרוגל - עד 6 שנים מתום תקופת האחריות.

6.2. מוצרים שמחירם עולה על 300 ש"ח (למעט תנורי מיקרוגל): עד תום שנה מתום תקופת האחריות לפי דין.

6.3. מוצרים שמחירם עד 300 ש"ח (למעט תנורי מיקרוגל): עד תום תקופת האחריות לפי דין.

7. אלקטרה תמסור לצרכן, לאחר ביצוע התיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.

8. אחריותה של אלקטרה תהיה בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לדין.

9. אלקטרה רשאית לבצע את התחייבויותיה בעצמה/באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. אחריות אלקטרה לפי תעודה זו, היא כלפי הצרכן בלבד, בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות אינה חלה על מוצרים בהם נעשה שימוש שעיקרו אינו אישי, ביתי או משפחתי (שימוש למטרות מסחריות).

11. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.

תחנות שירות

| שם תחנה | עיר | כתובת | מס' טלפון |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| פל-רום ירושלים | ירושלים | הגידם 1 | 02-6241741 |
| סניף לוד (פל-רום) | לוד | ישראל זמורה א.ת. צפוני | 073-2625600 |
| אלקטרו אשד | בת-ים | רוטשילד 39 | 03-5068855 |
| י.רובין | ת"א | יסוד המעלה 8 | 03-6812161 |
| החשמליה | ריג | עוזיאל 130 | 03-5719013 |
| חשמל רומנו | חולון | שדרות דב הוז 26 | 03-6515028 |
| מעבדות השרון | רמת השרון | אוישיסקין 31 | 03-5477745 |
| בר מנחם | נתניה | רמז 15 | 09-8337733 |
| אחים איטח | חדרה | הנשיא 53 | 04-6326088 |
| סניף חיפה (פל-רום) | חיפה | המוסכים 24 | 073-2625803 |
| שירות רם | מגדל העמק | הניצנים 39 | 04-6601177 |
| סניף טבעון שירות רם | טבעון | זייד 1 מרכז מסחרי | 077-4205400 |
| שירות רם | עפולה | הולנד 17 | 04-9531444 |
| המקלט | טבריה | הגליל 18 | 04-6720991 |
| סניף באר שבע (פל-רום) | באר שבע | הדסה 22, עיר העתיקה | 073-2625655 |
| חשמל קמי | אשדוד | קיבוץ גליות מרכז מסחרי ב' חנות 24 | 08-8525104 |
| מעבדות א.ש | אשקלון | דוד רמז חנות 29 | 08-6722211 |

* רשימת תחנות השירות עשויה להשתנות ועדכון התחנות נמצא באתר אלקטרה סחר ומוותגים.