

הוראות התקנה

אנא קראו את הוראות ההתקנה וההפעלה לפני תחילת הפעולות להתקנת תנור המיקרוגל.

לתשומת לבכם

חיבורי החשמל

תנור מיקרוגל זה מצויד בתקע שיש לחברו לשקע המוארק בהארקה תקנית בלבד. תקע החשמל חייב להיות נגיש בכל עת לאחר ההתקנה. מאידך, ניתן לחבר את התנור ישירות לקו החשמל באמצעות מפסק מנתק רב קוטבי עם מרווח ניתוק של 3 מ"מ לפחות בין המגעים. חיבור זה יש לבצע באמצעות חשמלאי מוסמך בלבד. מפסק זה חייב להיות נגיש לאחר ההתקנה.

אביזרי ההתקנה

-  ברגים A
-  בורג B
-  סוגר
-  כיסויי הברגים

