

# Sauter

תנור אובן טוסטר

דגם: TO2335

- הוראות הפעלה -



**ELECTRA**  
TRADE

## לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **אלקטרה**.  
בתנורי הטוסטר אובן החדשים המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)  
בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי בישול וצליית ומזון  
מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכם.

**באלקטרה** רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות  
הניתן ללקוחות.

הוראות הפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל בתנור. נא קראו בעיון  
את ההוראות, ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת מתנור הטוסטר אובן.

באיחולי הצלחה והנאה  
**אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ**

## **אזהרה ע"ג האריזה**

\* סכנת חנק. חומרי אריזה, כמו למשל, יריעות ניילון, יש להרחיק מהישג ידם של  
תינוקות וילדים קטנים. בעת המשחק, ילדים עלולים להילכד בתוך האריזות או  
למשוך אותם מעל ראשם ולהיחנק.

## הוראות בטיחות חשובות

בעת השימוש במכשירי חשמל, יש לשמור תמיד על כללי בטיחות בסיסיים, כולל הנחיות הבטיחות שלהלן:


1. קראו את כל ההוראות לפני השימוש בתנור.
2. אל תיגעו במשטחים חמים, השתמשו בידיעות או ידיות.
3. השגיחו על ילדים קטנים שבקרבת התנור.
4. להגנה מפני התחשמלות, אל תטבלו את כבל החשמל, התקע, או חלקים כלשהם של התנור במים או בכל נוזל אחר.
5. אל תאפשרו לכבל החשמל להיותלות מעל קצה שולחן או משטח חם.
6. אל תפעילו את התנור או תחברו אותו לרשת החשמל אם כבל החשמל או התקע פגום, התגלתה תקלה בתנור, או שהתנור נפל או ניזוק בצורה כלשהי. מסרו את התנור לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו ברשימה שבג החוברת).
7. השימוש באביזרים או מכלולים שלא מומלצים במפורש על ידי היצרן עלול לגרום לנזקי גוף או רכוש.
8. אל תציבו את התנור על או ליד כיריים גז או חשמל, תנור חימום או תנור מיקרוגל.
9. בעת הפעלת התנור שמרו על מרווח של 10 ס"מ לפחות מכל צדי התנור, כדי לאפשר זרימת אוויר נאותה.
10. נתקו את התנור מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש ולפני ניקוי. אפשרו לתנור להתקרר לפני הכנסה או הוצאת אביזרים מהתנור, ולפני הניקוי.
11. כדי לנתק את התנור מרשת החשמל, סובבו את כפתור הטיימר למצב כבוי, ולאחר מכן הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר. אחזו תמיד בתקע החשמל כדי להוציאו מהשקע בקיר. לעולם את תמשכו את כבל החשמל.
12. יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בעת העברת מכשיר המכיל שמן חם או נוזלים חמים אחרים.
13. אל תכסו חלק כלשהו של התנור ברדיד אלומיניום.
14. אל תנקו את התנור בכריות קרצוף מתכתיות. שבבי מתכת עלולים לנשור מהכריות, לבוא במגע עם רכיבי חשמל, ולגרום לסכנת התחשמלות.
15. לעולם אל תשאירו את התנור ללא השגחה בזמן צלייה או קלייה.
16. אין להכניס מוצרי מזון גדולים או כלי מתכת לתוך התנור. סכנת התחשמלות או פריצת אש.
17. אש עלולה להתלקח אם בעת הפעולה התנור מכוסה או בא במגע עם חומרים דליקים, כולל וילונות, פרגודים, מחיצות, קירות מצופים, וכו'. אל תאחסנו פריטים כלשהם בתוך התנור.
18. יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בעת שימוש בכלים העשויים מחומרים שאינם מתכת או זכוכית.
19. אל תכניסו לתנור כלים או חפצים העשויים מהחומרים הבאים: קרטון, פלסטיק, נייר, או חומרים דומים אחרים.
20. אל תאחסנו פריטים כלשהם, מלבד האבזרים המומלצים, בתנור זה כשהוא חם.
21. חבשו תמיד כפפות מגן מבודדת לתנור בעת הכנסה או הוצאת פריטים מהתנור החם.
22. אל תשתמשו בתנור מחוץ לבית.
23. תנור זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש אחר.



- ④ נרית חייווי פעולה
- ⑤ מדף רשת
- ⑥ תבנית אפייה

- ① בקר הטמפרטורה
- ② בורר מצבי הפעולה
- ③ טיימר

## לפני השימוש בתנור בפעם הראשונה

1. הסירו את חומרי האריזה ואת כל המדבקות, והניחו את התנור על משטח יציב ומאוזן. בדקו וודאו שהתנור והאביזרים לא נפגעו בעת ההובלה.
2. להבטחת פעולתו התקינה של התנור, וודאו קיום מרווחי אוורור מינימאליים של 10 ס"מ מסביב לתנור.
3. קראו בקפידה את הוראות ההפעלה.
4. לפני השימוש בפעם הראשונה, כבו את התנור באמצעות העברת כפתור הטיימר למצב כבוי "OFF" ונתקו אותו מרשת החשמל. שטפו את כל האביזרים בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין, או במדיח כלים. נגבו את החלל הפנימי של התנור במטלית לחה.
5. אפשרו לכל החלקים והאביזרים להתייבש לחלוטין, והכניסו אותם לתוך התנור. הכניסו את תקע החשמל לשקע בקיר.
6. סובבו את כפתור בורר מצבי הפעולה למצב "חימום עליון ותחתון"  ואת כפתור בקר הטמפרטורה לטמפרטורה המרבית. חממו את התנור הריק במשך כ- 15 דקות. ללא מזון עם דלת סגורה כדי לשרוף שאריות שומנים שנתרו בחלל הפנימי של התנור.

**הערה:** בעת ההפעלה הראשונה של התנור, ייתכן ותחושו בעשן ובריח הנפלטים מתוך התנור כתוצאה משריפת שכבת מגן שנתרה מקו הייצור של התנור. אל דאגה, לאחר מספר דקות העשן והריח ייעלמו.

## השימוש בתנור

1. **בקר הטמפרטורה:** בחרו את טמפרטורת הבישול הרצויה בין  $100^{\circ}\text{C}$  ל-  $230^{\circ}\text{C}$ .
2. **בורר מצבי פעולה:** תנור זה מצויד ב- 4 מצבי פעולה למגוון רחב של צרכי בישול:

גופי החימום לא מופעלים.

מופעל גוף חימום העליון.

מופעל גוף חימום התחתון.

גופי החימום העליון והתחתון מופעלים יחד.

3. **טיימר:** סובבו את כפתור הטיימר בכיוון השעון כדי להפעיל את התנור ולקצוב את זמן הבישול הרצוי. בסיום זמן הבישול שנקצב, יישמע צלצול.

## ניקוי

1. נקו את התנור ואת האביזרים לאחר כל שימוש כדי למנוע הצטברות שומנים והיווצרות ריחות לא נעימים.
2. אפשרו לתנור להתקרר, ונתקו אותו מרשת החשמל לפני הניקוי.
3. אל תטבלו את התנור במים או תשטפו אותו מתחת לברז מים.
4. את מדף הרשת הנשלף, תבנית האפייה, ומגש איסוף הפירורים, תוכלו לשטוף בדומה לכלי המטבח האחרים.
5. נקו את המשטחים החיצוניים של התנור עם מטלית לכה.
6. אל תשתמשו בחומרי ניקוי חריפים או כלים חדים כדי לנקות את התנור. משטחי התנור עלולים להישרט, וזכוכית דלת התנור עלולה להתנפץ.
7. אפשרו לכל החלקים והמשטחים להתייבש לחלוטין לפני חיבור התנור לרשת החשמל והשימוש בו.

## השלכת המכשיר הישן

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ישנים מכילים חומרים אשר אם לא מטפלים בהם או משליכים אותם כראוי, הם עלולים להזיק לבריאות או לסביבה. פנו את המכשיר הישן למרכז איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.



וודאו שהמכשיר הישן אינו מסוכן לילדים בעת אחסונו או השלכתו. לפני השלכת המכשיר הישן, נתקו ממנו את תקע החשמל וחתכו את כבל החשמל קרוב ככל שניתן למקום החיבור במכשיר, כדי לא לאפשר שימוש בו.

## **אחריות ושרות**

אם אתם זקוקים למידע נוסף או אתם נתקלים בבעיה כלשהי, אנא פנו לשרות הלקוחות של אלקטרה בטל' 03-9530888 או לאחת מתחנת השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת) או לאתר האינטרנט [www.electra-consumer.co.il](http://www.electra-consumer.co.il).

## **נתונים טכניים**

מתח הפעלה: 230V~50Hz

צריכת הספק: 1600W





## לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,  
חטיבת הסחר והמותגים  
אלקטרה מוצרי צריכה

### מוקד שירות ארצי:

073-2625600

### מס' פקס:

073-2625611

### שעות פעילות:

ימים א' - ה'

08:00-16:00

## תנאי אחריות

מעבדי מזון / סירי טיגון / מצנמים / תנורי מיקרו-גל / שואבי אבק / מגהצים / מכונות גילוח ותספורת / מייבשי שיער / מאווררים / קומקום חשמלי / טוסטר אובן / בלנדרים / מיקסרים / מיקסר יד / מסחטת מיץ-פרי הדר / טרימר / מסירי שיער / מכונת פסטה / מטחנת בשר / מחליקי שיער / קוצץ שיער / טוסטר לחיצה / גריל חשמלי – פלטת צלייה / מכשיר להכנת וופל בלגי / מוצרי חימום / מצנן אוויר / מכונת קפה / מכשירי שטיפה בלחץ

צבע:	דגם:	סוג המוצר:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
מקום רכישה:	תאריך רכישה:	מס' סידורי:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
תאריך ייצור:	כתובת הצרכן:	שם הצרכן:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, ח"פ 520039975 (להלן: "אלקטרה"), מיוסף ספיר 1, ראשון לציון, אחראית למתן שירותי אחריות למוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו (להלן: "המוצר"), לתקופת הזמן כמפורט ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. אלקטרה נותנת בזה אחריות למוצר לתקופה של שנה מיום אספקתו ולמוצרים מהמותג "פיליפס": 24 חודשים מיום אספקתם (להלן: "תקופת האחריות").

2. אלקטרה תבצע תיקון ללא תמורה, לקלקול שהתגלה במוצר בתקופת האחריות. אם צריך, אלקטרה תחליף לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל חלק שיידרש/המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור יבוצע בתחנות השירות המפורטות מטה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הצרכן.

3. למרות האמור בסעיף 2 לעיל, אלקטרה תהיה זכאית לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו/החלפתו אם הקלקול נגרם מאחת הסיבות הבאות:

3.1. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.

3.2. זדון/רשלנות הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, בכפוף להוראות כל דין; וכן ליקוי חשמלי בתפקוד של המוצר כתוצאה מנזק מכוון או אקראי ו/או תקלה שנגרמה משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים ובכלל זה:

פגעי טבע, תאונה, הצפה, שריפה ו/או התלקחות, פיצוץ, ליקוי ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, נפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף, עיוות מכאני, נזקי חדירת נוזלים ו/או אבק, נזקי הובלה שלא בוצעה על ידי אלקטרה ו/או מי מטעמה, חריגה מהנחיות השימוש למוצר במדריך למשתמש.

3.3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם אלקטרה, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויות אלקטרה בכתב זה.

3.4. אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגורם הצרכן.

4. תיקון קלקול המוצר בתקופת האחריות, יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. אם התיקון כרוך בהחלפת חלקים, החלקים המוחלפים יהיו מקוריים וחדשים. אם התיקון לא יתאפשר כאמור, יסופק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תוחזר לצרכן התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת אלקטרה.

5. אלקטרה תתקן את המוצר תוך 10 ימים מהיום בו הצרכן מסר את המוצר לתחנת השירות כמפורט מטה או תוך 14 ימים אם הצרכן מסר את המוצר לתיקון במקום בו רכש את המוצר. \*בכל מקרה, שבתות וחגים לא יכללו במניין התקופות.

6. הצרכן יוכל לרכוש מאלקטרה חלקי חילוף לתיקון המוצרים למשך התקופות הבאות:

6.1. תנורי מיקרוגל - עד 6 שנים מתום תקופת האחריות.

6.2. מוצרים שמחירים עולה על 300 ש"ח (למעט תנורי מיקרוגל): עד תום שנה מתום תקופת האחריות לפי דין.

6.3. מוצרים שמחירים עד 300 ש"ח (למעט תנורי מיקרוגל): עד תום תקופת האחריות לפי דין.

7. אלקטרה תמסור לצרכן, לאחר ביצוע התיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.

8. אחריותה של אלקטרה תהיה בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לדין.

9. אלקטרה רשאית לבצע את התחייבויותיה בעצמה/באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. אחריות אלקטרה לפי תעודה זו, היא כלפי הצרכן בלבד, בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות אינה חלה על מוצרים בהם נעשה שימוש שעיקרו אינו אישי, ביתי או משפחתי (שימוש למטרות מסחריות).

11. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.

## תחנות שירות

שם תחנה	עיר	כתובת	מס' טלפון
פל-רום ירושלים	ירושלים	הגידם 1	02-6241741
סניף לוד (פל-רום)	לוד	ישראל זמורה א.ת צפוני	073-2625600
אלקטרו אשד	בת-ים	רוטשילד 39	03-5068855
י.רובין	ת"א	יסוד המעלה 8	03-6812161
החשמליה	ר"ג	עוזיאל 130	03-5719013
חשמל רומנו	חולון	שדרות דב הוז 26	03-6515028
מעבדות השרון	רמת השרון	אוסישקין 31	03-5477745
בר מנחם	נתניה	רמז 15	09-8337733
אחים איטח	חדרה	הנשיא 53	04-6326088
סניף חיפה (פל-רום)	חיפה	המוסכים 24	073-2625803
שירות רם	מגדל העמק	הניצנים 39	04-6601177
סניף טבעון שירות רם	טבעון	זייד 1 מרכז מסחרי	077-4205400
שירות רם	עפולה	הולנד 17	04-9531444
המקלט	טבריה	הגליל 18	04-6720991
סניף באר שבע (פל-רום)	באר שבע	הדסה 22, עיר העתיקה	073-2625655
מעבדות א.ש	אשקלון	דוד רמז חנות 29	08-6722211
נקודת הטל	אילת	הבנאי 2	08-6375585

\* רשימת תחנות השירות עשויה להשתנות ועדכון התחנות נמצא באתר אלקטרה סחר ומותגים.